

ウレタン塗膜防水 維持管理のお願い

防水性能を長期にわたって維持する為に、次の管理をお願いします。

1. 定期的に点検を行って、飛来物や排水溝、排水口の泥等の詰まりを除去し、水溜まりの無いようにして下さい。
2. 保護の塗料が薄くなっている、剥離を起こしている、ひび割れがある等の異常が認められた場合は、施工業者に連絡して下さい。
3. 保護の塗料は劣化の状況に応じて、3～5年毎に塗り替えを行うことをお勧め致します。この際の塗装は有償の工事となる事を予めご了承ください。

ウレタン塗膜防水 使用上の注意事項

1. 歩行する場合は必ずゴム底の履物、またはスリッパを使用して下さい。
ハイヒールやスパイクシューズ等で歩行すると、防水層を損傷します。
2. 火気を使用しないで下さい。
タバコの吸い殻の投げ捨てや花火をすると、防水層に穴のあく原因となります。
3. 溶剤、ガソリン、不凍液等の薬品をこぼさないで下さい。
防水層が軟化し、膨れや剥がれを生じる原因となります。
4. 重量物を引きずったり、落としたりしないで下さい。
5. 椅子、テーブル等を置く場合は、脚をゴム等で保護して下さい。
6. ゴルフや一輪車の練習は行わないで下さい。
7. 犬、兎、鶏等のペットは飼わないで下さい。糞尿は防水層を損傷させます。
8. 洗浄には中性洗剤以外の洗剤は使用しないで下さい。
9. クーリングタワーに使用する防藻剤は種類によって防水層を劣化させますので注意下さい。
10. 表面が水で濡れている場合は、滑りやすいので注意して下さい。